

ジャンパ位置 プロット図（ MITSUBISHI MF353B ）
S=N/S

1. ジャンパ（ ショートピン ）の機能概要一覧表（ MITSUBISHI MF353B ）

ジャンパ	機能概要（「端子 nn」の端子は 34 ピンのピンヘッダ端子を、nn はピン番号を表す ）
DS0	端子 10 : DRIVE SELECT 0 入力
DS1	端子 12 : DRIVE SELECT 1 入力
DS2	端子 14 : DRIVE SELECT 2 入力
DS3	端子 6 : DRIVE SELECT 3 入力
MX	DRIVE SELECT に関係なく、ドライブを選択
SR	端子 34 : READY 出力
DC	端子 34 : DISK CHANGE 出力
(DC)	端子 2 : DISK CHANGE 出力
IU	LED 点灯条件。READY で点灯
IS	LED 点灯条件。DRIVE SELECT で点灯
MS	スピンドルモータ起動条件。DRIVE SELECT で起動
MM	スピンドルモータ起動条件。MOTOR ON で起動
FG	フレームと DC 0V 間ショート

本プロット図に記載しているジャンパ端子は、奥側に FD 挿入口を向けた状態で基板裏側（ 34 ピン端子ハンダ面 ）を上から見た図面として記載している。

工事名称 FDD 動作設定ジャンパ プロット　　工 事 設計図

図面名称 ジャンパ設定表（ MITSUBISHI MF353B ）　縮尺 N / S

試運転の資料館
Library of Shiunten